

ZÁVAZNÝ NÁVOD K INSTALACI A BALENÍ NAFUKOVACÍ ATRAKCE

SKÁKACÍ HRADY
jednoduše.cz

**ATRAKCE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA ROVNÉM POVRCHU ZBAVENÉM OSTRÝCH A
DRSNÝCH PŘEDMĚTŮ, KAMENŮ, KLACKŮ APOD.**

Není-li plachta součástí dodávky, body týkající se plachty přeskočte.

Pod atrakci je dodávána plachta, která zabraňuje poškození atrakce a omezí její navlhnutí **1**. Atrakci umístěte do středu plachty tak, aby tunel pro připojení na fukar směřoval směrem k přívodu el. energie, kde je zapojen fukar **2**. Pevně utáhněte pásek vzduchového tunelu kolem fukaru **3**. Dbejte na to, aby nebyl tunel pokroucen, uvolněním pásku lze tunel vyrovnat i na fukaru **4**.

Jakmile je atrakce nafouknutá, můžete ji jednoduše srovnat na plachtě a dle vašich potřeb, vždy dbejte na to, aby byl vzduchový tunel mezi fukarem a hradem rovný a napnutý **4**. Poté musí být atrakce, včetně fukaru, upevněna k zemi pomocí kotvících kolíků **5 6**.

**ATRAKCE JE URČENA PRO DĚTI DO HMOTNOSTI 45 KG A JEJICH POČET JE URČEN DLE TYPU ATRAKCE.
NEPŘEKRAČUJTE JEJ A DODRŽUJTE ZÁVAZNÝ NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ (VIZ. STRANA 1)**

Před balením atrakce je nutné nechat atrakci i při slunečném počasí proschnout.

V případě ušpinění atrakce je nutné ji, ještě před vysušením, omýt vlažnou vodou, bez použití saponátu.

Po odpojení fukaru se začne atrakce sama vypouštět **7**. Jejím přeložením na polovinu, pak čtvrtinu, případně zalehnutím, urychlíte vypouštění vzduchu a zmenšíte její objem **8**. Poté včetně příslušenství, je-li dodáváno, zabalíte do přepravního obalu.

Plachtu z pod atrakce je taktéž nutné, před jejím složením, nechat alespoň částečně proschnout.

